


Übersicht Module-Empfänger 2,4 GHz für Futaba-Anlagen

Sender / Modul		FHSS / S-FHSS		T-FHSS Car	FASST - Car		T-FHSS Air		FASST AIR					FASSTest	FASST / FASSTest	FASST / FASSTest		
		R203GF	R2104GF	R304SB	R603FF	R604FS	R3008SB	R3106GF	R606FS	R6004FF	R6203SB	R608FS	R6308SBT	R7008SB	R7018SB	R7006SB		
		R603GF	R2006GS	R324SBT	R603FS	R614FF	R3006SB	(ohne Telemetrie)		R6106HF/HFC	R6303SB	R6108SB		R7003SB	R7014SB			
		R2004GF	R2106GF	R334SBS	C1	C2	R3001SB										R607FS	R6208SB
		R202GF	R2008SB	R334SBS-E			R3004SB										R617FS	R6008FS/HS
			R2001SB				R3206SBM										R6007SP	R6014FS/HS
																	R6107SP	R6008SP
T2HR	X																	
T3PRKA FHSS	X	X																
T3PL 2,4 GHz FHSS	X	X																
T4PL 2,4 GHz FHSS	X	X																
T4PLS/GRS 2,4 GHz S-FHSS/T-FHSS	X	X	X															
T3PM 2.4GHz FASST				X														
T3PK PK-FS 2.4GHz FASST				X														
FF-3, T3VCS PK-FS 2.4GHz FASST				X														
T3GR 2.4GHz				X														
T3PV, T4PV, T4PM	X	X	X															
T4PK / PKS 2.4 GHz FASST	3 Kanal Mode				X													
	4 Kanal Mode					X												
T4PX S-FHSS / T-FHSS / FASST	X	X	X		X													
T7PX, T7XC S-FHSS / T-FHSS / FASST	X	X	X		X													
T4YF 2,4 GHz FHSS	X	X																
T6L 2,4 GHz T-FHSS (ohne Telemetrie)						X	X											
T6J 2,4 GHz FHSS / S-FHSS	X	X																
T6K 2,4 GHz T-FHSS / S-FHSS	X	X				X	X											
T8J 2,4 GHz FHSS / S-FHSS	X	X																
T12K / T10J S-FHSS / T-FHSS		X				X	X											
HF-Modul T-FHSS						X	X											
T6EXP T7CP 2.4 GHz FASST								X	X	X		X				X		
T10CP 2,4 GHz FASST								X	X	X	X	X		X		X		
TM-7 Modul									X	X		X				X		
TM-8 Modul	FASST 7 Kan								X	X		X				X		
	FASST Multi									X	X	X		X		X		
TM-10 Modul	FASST 7 Kan							X	X	X	X	X		X		X		
	FASST Multi									X	X	X		X		X		
HFM12-MX und MC Modul	FASST 7 Kan								X	X		X				X		
	FASST Multi									X	X	X		X		X		
TM-14 Modul, T8/12FG, T12Z, T14MZ, FX-20/30, FX-40	FASST 7 Kan							X	X	X		X				X		
	FASST Multi									X	X	X		X		X		
T14SG / FX 22 /FX-32 / T18MZ	S-FHSS	X	X															
	FASST 7 Kan							X	X	X		X				X		
	FASST Multi									X	X	X		X		X		
	FASSTest 12 Kan												X	X		X		
	FASSTest												X	X		X		
FX-36 / T-16SZ/18SZ , T-18MZ WC	S-FHSS	X	X															
	T-FHSS					X	X											
	FASST 7 Kan							X	X	X		X		X		X		
	FASST Multi									X	X	X		X		X		
	FASSTest 12 Kan												X	X		X		
	FASSTest 18 Kan												X	X		X		